





Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Sicherheitsthermostat	Safety thermostat	01878500
2	Wahlschalter	Selection switch	0A046750
3	Thermostat 50 - 300° C	Thermostat 50 - 300° C	01309115
4	Kontrolllampe orange	Orange indicator light	0587500
5	Dichtung f. Schalterstift	Gasket	050460
6	Fuß	Base	06086200
7	Heizkörper	Heating element	0932670
8	Knebel	Knob	0795470
9	Dichtung z. Schalterwelle	Gasket for interruptor	02519490
10	Gegenstück z. Türscharnier	Counterpiece f. door hinge	E0MA1304500
11	Scharnier z. Backofentür	Hinge f. oven door	0934850
12	Auflageschienen-Set	Set of guiding rails	0932690
13	Bodenblech	Bottom plate	0932710
14	Backofenrost 650	Oven grid 650	105804
15	Dichtung f. Backofentür	Gasket f. oven door	0931990
16	Lüftermotor	Fan motor	04330800
17	Lüftergitter	Fan grid cover	0932640
o. Abb./ no pic.	Tür z. Backofen	Oven door	E0933510