

UC Serie

Maschine einschalten



1 **2**

3

4

5

6

Spülen

1

2

3

Ausschalten + Reinigen

1 **2** **3** **4** **5** **6**

7 **8** **9** **10** **11** **12**

13 **14** **15** **16** **17** **18**


19 **20** **21** **22** **23** **24**

25 **26** **27** **28** **29**


Spülfelder reinigen




Salz nachfüllen



Reiniger nachfüllen



Klarspüler nachfüllen



Mehr Informationen:
Siehe Betriebsanleitung
www.winterhalter.biz/manuals



Winterhalter Gastronom GmbH
D-88074 Meckenbeuren
Tel. +49(0)7542 402-0
info@winterhalter.biz
www.winterhalter.biz